

Brugsanvisning model Etage10+

Sådan kodes røgalarmene sammen

1. Tænd røgalarmene på kontakten bag på.
2. Tryk og hold den store knap midt på røgalarmen til den har blinket grønt fire gange. Dette gøres på alle røgalarmene.
3. Vælg en af røgalarmene som "Master" og tryk på den store knap til den har blinket grønt tre gange. Slip knappen herefter.
4. Tryk på den store knap på de øvrige alarmer, i den gruppe man ønsker sammenkoblet, til de har blinket grønt to gange. Slip knappen herefter.
5. Når alle (inkl. master-røgalarmen) er stoppet med at blinke rødt, er røgalarmene kodet sammen.
6. Test at sammenkodningen er lykkedes ved at trykke én gang på en af røgalarmene. Alle røgalarmer i gruppen skal herefter gå i gang. Hvis ikke alle røgalarmer går i gang, startes forfra fra punkt 2.

Undgå fejlalarmer

Der kan være flere årsager til fejlalarmer, derfor bør man undgå følgende:

- At støve i nærheden af røgalarmene f.eks. ved savning, slibning ol.
- At lukke mados ud på opgangen
- At lukke vanddamp ud f.eks. i forbindelse med tøjvask.
- At ryge i nærheden af røgalarmene.

Hvad gør man ved en fejlalarm?

Det er sjældent at der forekommer en fejlalarm, men det kan naturligvis ske.

Hvis man ved en fejltagelse kommer til at aktiverer en røgalarm, trykker man kort, med f.eks. et kosteskift på den store knap midt på røgalarmen. Dette får røgalarmen til at holde pause i ca. 10 minutter, så man har denne tid til at lufte ud og fjerne årsagen til, at røgalarmen er gået i gang.